



Montageanleitung BGZcoder® und GWFcoder®-WM (Wandmodul) WM-LD (Wandmodul – lange Distanz)

1. Falls Sie die für die Montage des Wandmoduls vorbereitete Ausführung eines GWFcoder®-Zählers bestellt haben, sind 1,5m Kabel bereits montiert. In diesem Fall lesen Sie bitte bei Punkt 9 weiter.
2. Mit Kreuzschraubenzieher (Grösse 0) Plombe im Moduldeckel durchstechen und Schraube lösen.
3. Moduldeckel und Zählerdeckel entfernen.
4. Für optimale Montage Telefonkabel (U72 1x4x0,8mm, Adern weiss und blau, Länge max. 50m für Wandmodul / bzw. 150m für WM-LD) wie in Bild 2 beschrieben vorbereiten bzw. abisolieren.
5. Adern weiss und blau unter Schraubklemmen montieren (Bild 4). **Die Polarität der Anschlussdrähte spielt keine Rolle.** Restliche zwei Drähte wegschneiden. Auf keinen Fall je zwei Drähte zusammen verdreht verwenden.
6. Kabel in Zugsentlastung einführen und nach Bild 3 durchführen. Kabelausgang Modul geht nach unten weg.
7. Moduldeckel mittels Schraube wieder montieren.
8. Plombe einsetzen.
9. Abschlusskappe an Wandmodul abschrauben und Abschlussdeckel entfernen (Bild 6). Anschlusskabel von hinten ins Wandmodul einführen.
10. Montagevarianten Wandmodul:
 - a) DIN-Schienen-Montage:
Wandmodul auf DIN-Schiene einschnappen
 - b) Wandmontage:
Schienenführung mittels Seitenschneider entfernen und mit mitgelieferten Schrauben an der Wand anbringen
11. Schraubklemmen 1 bis 4 öffnen (Bild 5).
12. Kabelenden blau und weiss des Anschlusskabels A vorbereiten (Bild 5). Die Polarität der Anschlussdrähte spielt keine Rolle. Restliche 2 Drähte wegschneiden.
13. Kabelenden B (Bild 5) des Wandmodul-Deckels ebenfalls einführen und unter Schraubklemmen 2 und 3 festklemmen (Bild 5).
14. Abschlussdeckel einschnappen.
15. Abschlussklappe aufsetzen und festschrauben.
16. Testauslesung vornehmen.
17. Plombe einsetzen

