


GWF MessSysteme AG

Obergrundstrasse 119
 CH-6002 Luzern Schweiz
 Telefon ++41/41-319 50 50
 Telefax ++41/41-310 60 87
 E-Mail gwf@gwf.ch

HRI Anschlussschema FM-xD/K


SW 14 02_V1.0_D

gezeichnet: 02.06.2014 AIB
 geändert:



Modus A4	I1 (weiss):	Saldierende Impulse
	I2 (gelb):	Fehlerstatus (Öffner-Kontakt)
Modus A3	I1 (weiss):	Vor- / Rückwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Fliessrichtungssignal
Modus A2	I1 (weiss):	Vorwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Rückwärtsimpulse

Anschluss HRI an FM-1D/K



Anschluss HRI an FM-2D/K

