

































Kompatibilitätsmöglichkeiten der GWFcoder® - Funkmodule





	RCM-PI	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≤99'999	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...
BGZcoder® MP AE5 mit Anschlussmodul ACM 5.1 ECO 					 Hinweis ¹
BGZcoder® MP AE5 mit Anschlussmodul ACM 5.1.1 ECO 				 Hinweis ^{1,2}	
BGZcoder® MP AE5 mit Anschlussmodul ACM 5.5 SCR 			 keine 15 Minuten Werte Hinweis ^{1,2}		
BGZcoder® MP mit Anschlussmodul ACM 5.5 SCR oder CM 3.1 SCR 					
BGZcoder® auch gültig für Grossgaszähler mit GWFcoder®-Zählwerk 					

¹ Im Verrechnungssystem, aufgrund der höheren Auflösung, als neuen Zählertyp in Abhängigkeit der Zählergrösse anlegen

² Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)



Kompatibilitätsmöglichkeiten der GWFcoder® - Funkmodule































	RCM-PI	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≤99'999	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...
MTKcoder® MP (8 Rollen) 	—	—	 Hinweis ³	✓	✓
MTKcoder® (5 Rollen) 	✓	✓	✓	✓	✓
Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS mit GWFcoder® MP Zählwerk	—	—	 keine 15 Minuten Werte Hinweis ²	✓ Hinweis ²	✓
Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS mit GWFcoder® Zählwerk	✓	✓	✓	✓	✓

² Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)

³ Rücksprache mit Technischem Support von GWF (Tel. 041 319 52 00)



Options de compatibilité GWFcoder® - Module radio

	RCM-PI	RCM-PI 2 N° de série ≤99'999	RCM-PI 2 N° de série ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...
BGZcoder® MP AE5 avec module de raccordement ACM 5.1 ECO 					 Indication ¹
BGZcoder® MP AE5 avec module de raccordement ACM 5.1.1 ECO 				 Indication ^{1,2}	
BGZcoder® MP AE5 avec module de raccordement ACM 5.5 SCR 			 Pas de valeur 15 minutes Indication ^{1,2}		
BGZcoder® MP avec module de raccordement ACM 5.5 SCR ou CM 3.1 SCR 					
BGZcoder® Également valable pour les compteurs de gaz industriels avec totalisateur GWFcoder 					





¹ Dans le système de facturation, sur la base d'une résolution plus élevée, créer en tant que nouveau type de compteur en fonction de la taille du compteur

² Update du software, contact avec la personne de contact du système de relevé mobile (protocole d'émission- OMS)



Options de compatibilité

GWFcoder® - Module radio

	RCM-PI	RCM-PI 2 N° de série ≤99'999	RCM-PI 2 N° de série ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...
MTKcoder® MP (8 Rouleaux) 	-	-	 Indication ³	✓	✓
MTKcoder® (5 Rouleaux) 	✓	✓	✓	✓	✓
Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS avec totalisateur GWFcoder® MP	-	-	 Pas de valeur 15 minutes Indication ²	✓	✓
Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS avec totalisateur GWFcoder®	✓	✓	✓	✓	✓

² Update du software, contact avec la personne de contact du système de relevé mobile (protocole d'émission- OMS)

³ Après consultation avec le support technique GWF (Tel. 041 319 50 50)